

<シンクに穴をあけ専用止水栓を立ち上げる簡易工事（立上工事取付）>

立上工事は既存のシンクに穴をあけて整水器を取り付けする為の専用止水栓を立ち上げます。
※天然大理石シンク、木造天板シンクなど特殊シンクの場合は、取り付けできない可能性があります。

■設置例



シンクに穴を開けて
専用止水栓を立ち上げます。
(所要時間1~2時間)



シンク下で分岐工事を行いま
す。工事当日はシンク下
での作業が入ります。



■使用する専用止水栓



SANEI (品番:JA575H-13)

※止水栓の品番は予告なしに変更になる場合がございます。

■中継分岐について

中継分岐を使用した場合、約5cm止水栓が高くなります。



約5cm

< 既存の水栓を分岐させる（シングル分岐取付） >

賃貸物件などによりシンクに穴が開けられない場合は、既存の水栓を分解しシングル分岐を取り付け、整水器を取付できるようにします。

■設置例



既存のシャワー水栓に部品を組み込みます。



シングル分岐

回流コック

- ・シングル分岐取付を行う際、既存水栓のメーカー名・水栓品番が必要となります。既存水栓の種類によってはシングル分岐が製造されていない水栓もございます。その場合、シングル分岐取付はできません。
- ・既存水栓のご使用年数・使用状況によってはシングル分岐取付が出来ないケースがございます。（カルシウム固着・内部カートリッジ劣化などで既存水栓が分解できない、部品破損の恐れがある為）