

2ウェイ用分岐水栓お手入れ方法（GRACE・HYPER・NEO）

* 分岐水栓から電解水素水を取水するツーウェイ方式の為、電気分解によるカルシウム分の結晶化と水道水原水による汚れが付着することがあります。水の出が悪くなった時は掃除をして下さい。

STEP 1

水の出が悪くなった時は、切替レバー（分岐水栓と言います）のお手入れを行って下さい。



STEP 2

右手で押さえている部分(締付キャップ)を反時計回りにゆるめて下さい。この時、左手で押さえている部分は動かないように持って下さい。



STEP 3

蛇口から分岐水栓が外れます。



STEP 4

黒いゴムパッキンを取り外します。



STEP 5

丸い金網が出てきますので、ブラシ等で掃除して下さい。

注) 紛失する恐れがありますので、流しに落とされないよう、お気を付け下さい。



STEP 6

分岐水栓の裏側にある取水口部をコイン等でねじって取り外して下さい。
※取水口部の付いていないタイプは掃除する必要はありません。STEP7のシャワー中央部の金網のみ掃除して下さい。



STEP 7

取水口部内部にある金網及びシャワー中央部の金網をブラシ等で掃除して下さい(シャワー中央部の金網は取り外せません)。

注) 紛失する恐れがありますので、流しに落とされないよう、お気を付け下さい。

