

## 2ウェイ用分岐水栓お手入れ方法 (Refine)

---

\* 分岐水栓から電解水素水を取水するツーウェイ方式の為、電気分解によるカルシウム分の結晶化と水道水による汚れが付着することがあります。水の出が悪くなった時は掃除をしてください。

### STEP 1

---

分岐水栓からホースを外します。

注) ホースナットを紛失されないよう、お気を付けください。



### STEP 2

---

締付キャップを緩めて蛇口から分岐水栓を外します。



### STEP 3

---

黒いゴムパッキンを取り外します。



### STEP 4

---

丸い金網を取り外します。



### STEP 5

---

丸い金網をブラシ等で掃除し、丸い金網→黒いゴムパッキンの順で元に戻します。

注) 紛失する恐れがありますので、流しに落とされないように、お気を付けください。



### STEP 6

---

分岐水栓の裏側にある取水口部をコイン等で回して緩め、取り外します。



### STEP 7

---

取水口内部にある金網をブラシ等で掃除し、取水口部を分岐水栓に戻します。分岐水栓を元に戻し、ホースを接続して完了です。

注) 紛失する恐れがありますので、流しに落とされないように、お気を付けください。

